

手机版 头皮检测仪

使用 说 明

1. 各部件及功能



1.1 各部件功能及使用说明

Micro USB 端口：用于充电。当设备电量低时，用 Micro USB 充电线连接 5 伏直流电源充电电源为设备充电，此时红灯常亮，充满之后绿灯常亮。在充电过程中不建议使用设备（会对电池寿命造成影响）。

状态指示灯：开机后前头大灯亮起，5 秒后绿色指示灯亮起，WIFI 功能启动，WIFI

连接成功后绿色指示灯常亮。当给设备充电时红灯常亮，电充满后红灯熄灭。当电池电量不足时本机自动关机，所有灯光熄灭。

电源开关：在关机状态下，长按此按键 5 秒开机，前头大灯亮起可松开按键，而长按进行关机。

亮度调节：。在开机状态下，短按此按键可调节观测头照明光源的亮度，。

拍照/录像：在设备连接状态下，点按此按键可进行拍照并自动保存。

观测头：把需要观测的皮肤部分放在观测头小口处，可在显示设备上看到清晰图像。

1.2 规格：

传感器：CMOS 200万

主控芯片：专用主控24Bit DSP

放大倍率：800X

拍照/录像：支持

辅助光源：白色LED光源

静态分辨率：1920x1080, 1280x720, 640x480

影像分辨率：1920x1080, 1280x720, 640x480

光学变焦：固定焦点

数码变焦：支持（双指触摸拉大）

支持系统：Android 4.0以上, IOS 8.0以上

电池：1400毫安

充电时间：5小时

工作时间：3小时

充电电源：Micro-USB（5V DC）

产品颜色：樱花粉

主体尺寸：160 mm（长）33 mm（外径）

单机包装重量180克

1.3 安全警告及注意事项：

1. 勿自行拆解本产品，以避免静电击穿精密芯片。
2. 勿用酒精等有机溶剂清洁产品。
3. 勿用手指触摸镜头，以免表面造成刮痕和脏污。
4. 户外使用时应避免高温和高湿环境中，防电子器件短路。本产品不具有防水功能，请应避免淋雨和进水。
5. 本产品的使用和存储温适度范围： $0^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度： $45\%RH \sim 85\%RH$
6. 若不慎使异物或水份/液体 进入数产品内部，请先拔除USB线。并送至维修中心检修，切勿自行处理。
7. 设备测量精度仅供参考，由测量误差引起的纠纷与本产品无关。

1.4 包装清单:

WIFI 头皮检测仪 1 台

数据线 1 条

使用说明 1 张

2 操作说明

在 IOS/Android 设备上使用 WIFI-USB 数码显微镜

2.1 下载 APP



扫描以下二维码，下载安装 WIFI Image:



2.2 开启设备

长按开关按键 5 秒开机，10 秒后绿色指示灯亮起 WIFI 功能启动。

2.3 APP 的使用

连接 WIFI 数码显微镜至您的 IOS/Android 设备

打开 IOS/Android 设备的 WIFI 设置，找到一个名为“WIFI Image”的 WIFI 热点，并点击连接（无加密），连接成功后返回 IOS/Android 设备主界面。找到安装好的“WIFI Image” APP 图标，点击运行。

